

## Інструкція по експлуатації кодового замка LA GARD

Уважно прочитайте цю інструкцію перед відкриттям сейфа або установкою нового коду. Кодовий замок є прецизійним механізмом, тому поводитися з ним треба дбайливо.

Спочатку на усіх замках встановлений код 10-20-30

Повертати диск слід повільно і плавно.

Припинити обертання диска можливо у будь-який момент.

Цифри коду необхідно встановлювати строго під настановною міткою.

Якщо набір цифр коду здійснювався занадто швидко, то необхідно повторити процедуру відкриття коду.

На верхній частині зовнішнього диска розташована основна мітка 0, яка використовується для позиціонування цифр коду при відкритті. Зліва від неї знаходиться допоміжна мітка 90, використовується тільки при зміні існуючого коду .

### 1. Як відкрити кодовий замок

Спочатку на усіх замках встановлений код 10-20-30

1.1. Обертаючи диск проти годинникової стрілки встановіть цифру 10 навпроти основної мітки чотири рази.

1.2. Обертаючи диск за годинниковою стрілкою(вправо), встановіть цифру 20 навпроти основної мітки три рази.

1.3. Обертаючи диск проти годинникової стрілки, встановіть цифру 30 навпроти основної мітки двічі.

Повільно поверніть диск за годинниковою стрілкою (вправо) до упору (цифра близько 0). Відкрийте сейф. Якщо під час набору зроблена помилка, то необхідно почати процедуру знову.

### 2. Як закрити кодовий замок

Закрийте двері. Зробіть не менше чотирьох повних обертів проти годинникової стрілки.

### 3. Як змінити код

3.1. Закрийте замок, тримаючи двері відкритими. Відкрийте замок (пункти 1.1.,1.2.,1.3.,) як і раніше тримаючи двері сейфа відкритими, використовуючи при цьому замість основної мітки -мітку для зміни коду (допоміжна).

3.2. Встановивши останню цифру коду навпроти допоміжної мітки, вставте спеціальний ключ в отвір на внутрішній стороні дверей. Ключ має бути вставлений до упору. Плавно поверніть ключ на 90 градусів в положення зміна. Тепер залиште ключ в цьому положенні і приступайте до установки нового коду, виконавши це таким чином:

3.2.1 Обертаючи диск проти годинникової стрілки, встановіть першу цифру Вашого нового коду навпроти допоміжної мітки для зміни коду чотири рази.

3.2.2 Обертаючи диск за годинниковою стрілкою, встановіть другу цифру нового коду навпроти допоміжної мітки для зміни коду три рази.

3.2.3 Обертаючи диск проти годинникової стрілки, встановіть третю цифру нового коду навпроти допоміжної мітки для зміни коду двічі.

Третя цифра має бути більше 20 !

3.2.4. Встановивши третю цифру, поверніть назад спеціальний ключ вліво і витягніть його. На сейфі встановлений новий код.

**УВАГА** Після зміни коду обов'язково перевірте кілька разів правильність роботи кодового замку з новим кодом, двері сейфа при цьому мають бути **ВІДКРИТІ**.

Цифри нового коду повинні мати взаємну різницю не менше ніж 4 числа.

Наприклад: правильно: 49-45-41, неправильно: 51-52-53

Правильна послідовність цифр забезпечить надійну роботу сейфа.

**УВАГА !!!** Не вставляйте ключ в замок при знятому щитку ! Перед поворотом ключем перевірте чи вкладений він до упору.