



UA.TR.116



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ


Назва виробу:

WI-911 Іригатор ротової порожнини

Дякуємо вам за придбання Іригатор ротової порожнини компанії B.Well. Іригатор для порожнини рота WI-911 - це необхідний прилад для догляду за порожниною рота при наявності мостів, імплантів, коронок і брекетів.

Важливі переваги WI-911:

- Ефективне очищення простору між зубами та видалення зубного нальоту
- З його допомогою можна здійснювати масаж ясен, який покращує кровообіг, тим самим сприяючи їх оздоровлення.
- Його використання запобігає утворенню зубного каменю і є відмінною профілактикою карієсу і хвороб пародонту
- Три режими роботи забезпечують максимальну ефективність даного приладу.

 Перед використанням виробу уважно прочитайте цю інструкцію і зберігайте її для подальшого використання.

1. ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

⚠ УВАГА! В якості розчинів для іригації порожнини рота категорично заборонено застосовувати:

- Речовини і розчини, що містять зважені частки (відвари, суспензії, настої і т.д.). Такі частинки можуть призвести до закупорки всмоктувальної трубки і насоса.
- Розчини що містять олію. Олія є органічним розчинником і його використання може створити ефект роз'їдання всмоктувальної трубки і елементів приладу.
- Антисептичні розчини (марганцівка, мірамистин та інші антисептики).
- Звичайні рідини для полоскання рота.
- Сольові розчини, зубна паста або хімічні речовини.

Для іригації порожнини рота можна застосовувати:

- Чисту теплу воду (до 40 ° С). У разі якщо якість водопровідної води в вашому регіоні погана, рекомендуємо використовувати відфільтровану воду.
- Спеціальні ополіскувачі для іригатора (завжди змішуються в певній пропорції з водою. Рекомендовану пропорцію дивіться в інструкції виробника ополіскувача).

⚠ УВАГА! У разі використання спеціальних розчинів для іригатора, після їх використання необхідно обов'язково прочистити прилад чистою теплою водою: заповнити повністю ємність для води і провести додатковий цикл іригації, осушивши прилад через насадку.

Уважно стежте за терміном придатності дозволених до використання розчинів. Не використовуйте розчини з вичерпаним терміном придатності.

⚠ УВАГА! Даний прилад оснащений вбудованими акумуляторними батареями. Тому не кидайте

Його в огонь, не нагрівайте, а також не заряджайте, не використовуйте і не залишайте прилад в місцях з високою температурою повітря.

Не використовуйте адаптер, при пошкодженому шнурі або вилці.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- Не використовуйте даний прилад разом з адаптером зарядки у ванній або в душі. Не залишайте і не зберігайте адаптер зарядки там, де він може впасти або потрапити в ванну, раковину або унітаз. Це може призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.
- При падінні іригатора в воду, перш ніж дістати, витягніть вилку з розетки.
- Не занурюйте іригатор в воду.
- Не використовуйте прилад, якщо пошкоджений адаптер зарядки, або якщо шнур живлення нещільно підключений до мережі електроживлення змінного струму. Це може призвести до ураження електричним струмом, короткого замикання або стати причиною пожежі.
- Не занурюйте адаптер зарядки в воду, і не мийте його водою. Це може призвести до ураження електричним струмом або короткого замикання.
- Не вставляйте та не вимикайте адаптер зарядки з штепсельної розетки мокрими руками. Це може призвести до ураження електричним струмом.
- Зберігайте прилад в місці, недоступному для дітей. Недотримання цього правила може призвести до виникнення нещасних випадків і небезпечних ситуацій, як наприклад, до випадкового проковтування дитиною аксесуарів або знімних частин приладу.

- При проведенні технічного обслуговування вимикайте адаптер зарядки з штепсельної розетки. Недотримання цього правила може призвести до ураження електричним струмом.
- Завжди перевіряйте, щоб прилад працював від джерела живлення з відповідною номінальною напругою. Недотримання цього правила може призвести до ураження електричним струмом або займання.
- Ні в якому разі не видозмінюйте прилад. Не розбирайте і не ремонтуйте його самостійно. Це може призвести до займання,
- ураження електричним струмом або травми. Для виконання ремонту звертайтеся до авторизованого сервісного центру B.Well.
- Не використовуйте прилад, якщо насадки для нього втрачені.
 - Не використовуйте прилад, коли він включений в розетку.



ОБЕРЕЖНО:


- Використовуйте прилад виключно для очищення ротової порожнини. Напір води, спрямований в очі, ніс, вуха або горло, може завдати серйозну травму. У разі проведення лікування в ротовій порожнині, а також при важких формах пародонтозу перед застосуванням приладу зверніться до стоматолога.
- Люди, які відчувають біль в зубах або яснах не завжди можуть використовувати іригатор. Рекомендується консультація стоматолога.
- Під час використання не притискайте насадку іригатора занадто сильно до зубів або ясен, так як це може викликати їх пошкодження.

- Після використання приладу обов'язково вилийте залишки води з ємності для води і включіть прилад на 2-3 секунди для його повного осушення. У разі недотримання санітарно-гігієнічних норм використання приладу в ньому може розвинутися цвіль і бактерії, що може завдати шкоди здоров'ю. Це також може привести до виникненню неприємного запаху і неполадок в роботі.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або особами без відповідних знань і досвіду.
- Використання приладу такими людьми допускається тільки під наглядом особи, яка відповідає за їх безпеку, і за умови надання з його боку чітких інструкцій по роботі з приладом.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ

Іригатор для порожнини рота WI-911 призначений для профілактики:


- кровоточивості ясен, карієсу, пародонтальних захворювань, гінгівіту, медикаментозного зрошення і масажу слизової оболонки порожнини рота;
- ефективної чистки ортодонтичних систем, а також для догляду за порожниною рота і міжзубними проміжками.

 Лише для індивідуального використання.

Протипоказання:

- Перед застосуванням іригатора рекомендується проконсультуватися зі стоматологом в разі оперативного втручання в порожнині рота і в стадії загострення хронічних захворювань порожнини рота.
- Під час перших декількох застосувань іригатора може бути незначна кровоточивість ясен. Якщо у вас здорові ясна, будь-яка кровоточивість ясен повинна припинитися протягом 1-2 тижнів. Якщо кровоточивість продовжиться через 2 тижні застосування, припиніть використання іригатора і проконсультуйтеся зі стоматологом.

3. СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ПРИЛАДУ



Насадки для іригатора WI-911 СТАНДАРТНІ.

В комплектацию іригатора входять дві стандартні насадки, які очищають міжзубні проміжки від бактерій і частинок їжі, ефективно масажують ясна, підходять для очищення мостів, імплантів, коронок і брекетів.


Їх рекомендується замінювати кожні 6 місяців.

4. ПІДГОТОВКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

Підготовка до використання.

Для включення і виключення приладу натисніть кнопку «On / off». Натисніть на кнопку перемикач режиму «Mode» і потрібний режим водяного струменя (нормальний, м'який, пульсуючий). Індикатор режиму покаже раніше обраний режим. Якщо хочете використовувати інший режим, натискайте на перемикач режиму до тих пір, поки не буде досягнута необхідна настройка. Натискання на перемикач режиму буде змінювати режим з нормального («Normal» - ефективне очищення порожнини рота) на м'який («Soft» - дбайливе очищення для чутливих зубів і ясен) і пульсуючий («Pulse» - очищення і масаж ясен).

Примітка: Якщо пристрій використовується перший раз, для його включення натисніть на кнопку «On / Off» і перевірте кожен з режимів водяного струменя при заповненій водою ємкості.



Зарядка приладу.




1. Вставте шнур адаптера в гніздо зарядки іригатора і підключіть адаптер в електричну розетку (переконайтеся, що немає рідини всередині гнізда іригатора).
2. Індикатор «СН» блимає протягом зарядки іригатора, коли пристрій буде заряджений, індикатор «СН» буде горіти постійно.
3. Після закінчення підзарядки закрийте гніздо зарядки ковпачком.

Примітка: Якщо індикатор «СН» блимає під час і після процедури, це означає, що акумулятор іригатора слід зарядити.

Для повної зарядки акумулятора потрібно близько 8 годин.

Використання приладу.

1. Встановіть насадку в відповідне поглиблення основного блоку іригатора. Для вилучення насадки натисніть на кнопку вилучення насадки і потягніть насадку вгору.
2. Заповніть ємність для води одним із запропонованих способів:



1) Відкрийте кришку ємності для води і, тримаючи пристрій в горизонтальному положенні, заповніть ємність водою (температура не має перевищувати 40 ° C). Закрийте кришку і перевірте, щоб вона була щільно закрита.

2) Зніміть ємність для води, тримаючи прилад у вертикальному положенні. Заповніть ємність водою температурою що не перевищує 40 ° C і вставте ємність назад в прилад.

 УВАГА!


- Не використовуйте заповнений водою іригатор без насадки. Це може привести до його поломки.
- Завжди використовуйте тільки свіжу водопровідну воду.
- Не застосовуйте розчини з забороненого списку (список знаходиться в Інструкція по техніці безпеки на початку інструкції).
- Для забезпечення безперебійної роботи стежте, щоб під час заповнення ємності для води іригатор перебував у вимкненому стані.
- Не використовуйте пристрій в незаповненому водою стані. Робота пристрою без води може привести до його відмови.

5. Перед включенням приладу, помістіть насадку іригатора в порожнину рота. Нагніться над раковиною і тримайте пристрій в строго вертикальному положенні, направивши насадку на зуби. Для запобігання розбризкування злегка прикрийте рот під час іригації, але не закривайте рот повністю, щоб вода могла витікати

4. Пристрій починає працювати в раніше обраному режимі. Натискання перемикача режиму під час використання змінить режим.

Повністю залита ємність для води забезпечить від 40 до 60 секунд використання пристрою.

5. Направте струмінь як можна більш перпендикулярно в міжзубний простір, повільно переміщайтеся вздовж зубного ряду. Починайте з області корінного зуба (задні зуби), переходячи поступово до передніх зубів. Пам'ятайте, що іригація рота не замінить чищення зубів. Чистіть зуби або зубні протези після прийому їжі протягом не менше п'яти хвилин, а потім використовуйте цей пристрій.



6. Після використання натисніть на кнопку «On / off» для виключення іригатора і витягніть прилад з порожнини рота.

Після використання приладу:

1. Не від'єднуйте насадку іригатора, відкрийте кришку ємності для води або від'єднайте ємність для води і злийте воду.
2. Увімкніть пристрій на кілька секунд, щоб злити всю воду, що залишилася.
3. Протріть іригатор сухою тканиною.

5. ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ТА ОЧИЩЕННЯ

5.1 Очищення пристрою

Вимкніть пристрій і зніміть ємність для води і насадку.

При промиванні не використовуйте воду, температура якої перевищує 50 ° C.

Використовуйте тільки воду або нейтральні засоби для очищення приладу. Ні в якому разі не використовуйте каустичні і абразивні засоби (наприклад, оцет або розчинники вапняного нальоту), це може призвести до пошкодження пристрою.

Для очищення основного блоку використовуйте шматок тканини. Не занурюйте основний блок в воду.

Після промивання витріть блок насухо шматком тканини. Ємність для води промийте водою. Після очищення вилийте воду з ємності.

Якщо ви не будете використовувати пристрій протягом тижня або довше, просушіть ємність зсередини і зовні.

Насадку та усмоктувальну трубку промийте водою та протріть м'якою тканиною.

Рекомендується міняти насадку через кожні 3-6 місяців.

6. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

Іригатор не працює	Ви тільки що придбали пристрій або він не використовувався протягом більше 3 місяців	Зарядіть акумулятор протягом 8 годин
Іригатор працює тільки протягом декількох хвилин навіть після підзарядки	Робочий цикл акумулятора підійшов до кінця.	Зверніться в сервісний центр.
	Недостатньо заряджений акумулятор іригатора.	Зарядіть акумулятор протягом 8 годин

Напір води дуже слабкий	Забруднилась насадка	Замініть насадку
	Насадка деформована	Замініть насадку
	Засмітився фільтр	Почистіть фільтр
Вода з насадки не надходить	Ємкість для води пуста	Залийте воду в ємкість
	Неправильне положення пристрою	Використовуйте пристрій в вертикальному положенні

7. УТИЛІЗАЦІЯ. Не рекомендовано утилізувати з побутовим сміттям.

8. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Час зарядки акумулятора: 8 годин

Ресурс акумулятора: до 1000 циклів (заряд / розряд)

Тип акумулятора: Li-ion (літій-іонний)

Час роботи акумуляторів на одній зарядці: \approx 70 хвилин

Номінальна напруга: 100-240V, 50 / 60Hz

Зарядний пристрій (адаптер): 5.0V 600mA

Габарити: 55 × 195 × 70 мм

Вага: основний блок - 253 гр, зарядний пристрій (адаптер) - 65 гр

Ємність резервуара для води: 150 мл

Час роботи при повному резервуарі: 40-60 секунд в залежності від режиму роботи

Частота пульсації води 1600 імпульсів в хвилину

Мінімальний / максимальний тиск струменя: 275-620 кПа

Автоматичне відключення: через 2 хвилини роботи

Умови зберігання: від -10°C - $+40^{\circ}\text{C}$, відносна вологість не більше 85%.

Умови застосування: від 0°C до 40°C при відносній вологості не більше 85%.

Комплектація: іригатор для порожнини рота – 1шт., стандартні насадки – 2шт., ємність для води – 1шт., зарядний пристрій (адаптер) – 1шт., комплект батарей (акумулятор) – 1шт., інструкція з експлуатації – 1шт., гарантійний талон – 1шт.


9. ГАРАНТІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Виробник забезпечує **гарантійні зобов'язання протягом 12 місяців** з дати придбання приладу.

При виявленні виробничого дефекту протягом гарантійного терміну несправний прилад буде відремонтовано, а в разі неможливості ремонту замінений безкоштовно.








Гарантійне й безкоштовне сервісне обслуговування не надається при наявності на корпусі приладу слідів механічного впливу, вм'ятин, тріщин, сколів тощо, слідів розтину корпусу, слідів спроб ремонту поза авторизованого центру технічного обслуговування, слідів попадання вологи всередину корпусу або впливу агресивних засобів, а також в інших випадках порушення споживачем правил зберігання, транспортування і технічної експлуатації приладу, що передбачені правилами, викладеними в інструкції з експлуатації.



Гарантія не поширюється на комплектуючі, схильні до зносу, а також на елементи живлення, сумочку і упаковку приладу.

 Гарантійні зобов'язання дійсні тільки за умови повністю заповненого гарантійного талона й наявності печатки торгового підприємства або печатки центру технічного обслуговування.

Продавець зобов'язаний видати гарантійний талон.

Спеціальні символи.

	Ознайомтесь з інструкцією із використання.
	Серійний номер виробу.
	Номер партії.
	Артикул.
	Виробник.
	Обмеження мінімальної та максимальної температури.
	СЄ маркування

	Берегти від вологи.
	Не утилізувати з побутовим сміттям.



B.WELL SWISS AG
Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «Ваше Здоров'я Трейдинг», 03179, м.Київ, вул.Чорнобильська, 19-102, тел. (044) 221-68-20,
www.vztrading.com.ua

Дата останнього перегляду: Серпень 2018.